

IDZ Rapid A

- Alkoholbaseret desinfektionsmiddel
- Velegnet til normalt forekommende flader i fødevarerindustrien
- Godkendt af Fødevarerstyrelsen
- Desinfektionsmidler belaster miljøet og skal bruges med omtanke og faglig ekspertise



FREMSTILLET TIL:

Effektiv desinfektion af kritiske berøringspunkter, pakke- og vejmaskiner, digitale vægte, instrumenter, fotoceller, aftørring af borde, inventar, toiletter, rekvisitter m.m. Velegnet til anvendelse i fødevarerindustrien og sundhedssektoren. IDZ Rapid A virker baktericid, virocidt og fungicid

BRUGSANVISNING OG DOSERING:

IDZ Rapid A anvendes ufortyndet. Produktet skal ikke afskylles eller aftørres. Desinfektion skal foretages i en særskilt arbejdsproces efter endt rengøring. IDZ Rapid A skal være fordampet fra den overflade, der desinficeres, inden overfladen igen kommer i kontakt med levnedsmidler.

IDZ Rapid A påføres overfladen med ren klud eller spray. Efterlad overfladen let fugtig og lad lufttørre.

OBS: IDZ Rapid A er et alkoholbaseret desinfektionsmiddel. Vær opmærksom på, at visse typer af belægninger/overflader ikke tåler alkohol. Foretag evt. en prøve på et ikke synligt sted for materialeforenelighed.

FORDELE:

Nem, sikker og effektiv desinfektion af mindre arealer og kritiske punkter. Testet iht DIN EN 13697. Godkendt af Fødevarerstyrelsen under j.nr.: 2010-20-5409-00144. Bredspektret eliminering af mikroorganismer. Godkendt med dispensation fra afskylningsprincippet. Aktiv alkoholprocent over 85% w/w.

LAGERING:

Opbevares tillukket i original emballage. Opbevares frostfrit.

