



## Tekniske Detaljer

UDVENDIG SKAL: P.P. Polypropylene  
 INDVENDIG SKAL: HD Polystyrene expanded  
 HOVEDBÅND: Blød PA Nylon hovedbånd  
 (fastgjort til den ydre skal uden metalnitter)  
 STØRRELSE: Universal justerbar fra 51 til 63 cm  
 STANDARD: EN 397  
 PPE KATEGORI: III



390 g



-30°C / +50°C


 WHE00009.201  
HVID

 WHE00009.253  
HVID/GRØN

 WHE00009.221  
GUL FLUOR

 WHE00009.222  
ORANGE FLUOR

 WHE00009.223  
RØD FLUOR

 WHE00009.224  
LIME FLUOR

 WHE00009.252  
BLÅ

 WHE00009.251  
BLÅ/GUL

 WHE00009.210  
SORT

## Technology



AIR

**VENTILATION:** Maksimum ventilation takket være 8 lufthuller. Stor åndbarhed grundet stor luftcirkulation under hjelmen og lille kontaktflade mellem hoved og hjelm.



FLUO

**FLUORESCERENDE SKAL:** Hiviz fluorescerende farvet skal. Fås i gul, orange, rød og lime farver. (De selvlysende egenskaber aftager med tiden.)



LUMINESCENT

**SELVLYSENDE LYGTECLIPS:** Hjelmen er udstyret med stærke nylonclips beregnet til fastgørelse af alle typer på markedet af pandelygter med elastisk pandebånd.



REFLECTIVE

**REFLEKSER:** Selvklæbende klistermærker med refleks for Hi-Viz effekt.



GRID

**NTI-INDTRÆNGNINGSGITTER:** Luftindtagene er udstyret med anti indtrængnings gitter, der forhindrer snavs og skidt i at komme ind til hovedet samtidigt med, at åndbarheden forbliver intakt.


 CHINSTRAP  
EN 397

**HAGESTROP FRIGØRELSE EN 397:** Sikkerhedsfrigørelsessystemet muliggør hurtig stramning og åbning af låsemekanismen. I henhold til EN397. Udstyret med sidedeling for justering af stroppernes længde. straps.



RING TO HOOK

**RING TIL SELEKROG:** Udstyret med en specialring på hagestropen, hvilken kan hænge hjelmen i en eventuel sele.



SANITIZED®

**SANITIZED®:** Sanitized® behandlingen er en antibakteriel behandling, der fungerer som en indre deodorant. Denne modvirker udvikling af ubehagelige lugte. Takket være dens hygiejniske funktion modvirker den effektivt bakteriel spredning ved at øge stoffets friskhed og komfort ved hudkontakt.



2DRY

**2DRY:** Dette hightech materiale til maksimal komfort tørrer meget hurtigt. Fremskynder udvidelse og udskillelse af fugt og efterlader kun en følelse af friskhed.



**SKRUEJUSTERING:** Størrelsestilpasning ved hjælp af skruejustering er placeret bag på hjelmen og yder en hurtig og præcis justering selv ved brug af handsker.



VISOR









**VISIR BESLAG:** Udstyret med beslag til passende visirer. Kompatibel med alle KASK visirer.



EARMUFFS


**ØREKOP TILPASNING:** Udstyret med bajonet fatning adapter til ørekopper. Kompatibel med KASK ørekopper.

## Hjelm performance

BESKYTTELSE MOD NEDFALD PÅ TOPPEN	 5 Kg fra 2 m 100 J
BESKYTTELSE MOD SIDE-, FRONT- OG BAGSTØD	 5 Kg fra 0,5 m 25 J
BESKYTTELSE MOD GENNEMTRÆNGNING AF OBJEKTER	 3 Kg fra 1 m 30 J
HAGESTROP FRIGØRELSE > 15 kg <25 kg	
FASTHOLDELSE SYSTEM EFFEKTIVITET	
TEST AF HOLDBARHED VED LAVERE TEMPERATURER	 T= -30°C
BESKYTTELSE MOD SIDEDEFORMITETER- LD	
BESKYTTELSE MOD STÆNK FRA SMELTEDE METALLER- MM	



 Standardkrav

 Yderligere tests i konformitet med kravene i henhold til EN12492

 Valgfri krav

## Yderligere information



### GARANTI

3 år fra købsdatoen.

### LEVETID

Max 10 år fra produktionsdatoen (produktionsdatoen er påtrykt hjelmens inderside). Kontroller hjelmen regelmæssigt for skade! Rifter, ridser, deformiteter eller misfarvninger er vigtige elementer af en hjelmkontrol.

### RENGØRING

Rengør hjelmen med vand, ph neutral sæbe og en ren klud. Inderfor bør håndvaskes i koldt vand eller maskinvaskes (maks. 30°C 85°F). Brug ikke kemiske opløsningsmidler.

### OPBEVARING

Når hjelmen ikke bruges, bør den opbevares, så direkte sollys og varmekilder undgås.

### BRUG AF LIM

Brug ikke lim, opløsningsmidler, klistermærker, tape eller maling, hvis disse ikke overholder producentens specifikationer. Enhver uautoriseret ændring af hjelmens udseende kan have indvirkning på hjelmens beskyttende egenskaber.

## Tilbehør



WV100002  
VISIR V2



WV100004  
VISIR HP



WV100003  
VISIR STOR



WHP00001  
HØREVÆRN



WAC00003  
HJELMADAPTER



WPA00002  
ERSTATNINGSPADDING



UAC00002  
HJELMHUE



UPA00001  
HJELMPOSE